

ワイヤレス
生産管理表示装置
11Dシリーズ
アプリケーション説明書
倍数入力タイプ

本説明書には、標準の11Dシリーズに対し追加
・変更された部分についてのみ書かれています。
11Dシリーズの基本的な取り扱いに関しては
11Dシリーズ取扱説明書を御覧下さい。

ヘルツ電子株式会社

〒433-8103

静岡県浜松市豊岡町62-1

TEL . <053> 438-3555

FAX . <053> 438-3411

この度は、弊社のワイヤレス生産管理表示装置 11Dシリーズ を、ご導入いただき誠にありがとうございました。

本機を、お役立ていただくために本説明書及び11Dシリーズ取扱説明書を充分にお読み下さいますようお願い申し上げます。

なお11Dシリーズには、幾つかの機種及びバリエーションがございますので、本説明書のうち、お買い上げいただきました機種に合った部分をお読み下さい。各ページの右上又は本文中に、そのページに説明されている機種が表示されています。すべてに共通のページには[ALL]と表示されています。また[*]はその部分が共通であることを表しています。本文の説明は5桁タイプの11DEで説明されています。

4桁タイプの11D及び11DWの機種を使用の場合には、4桁に置き換えてお読み下さい。

1. 概論

- ・ 適用

本説明書は、倍数入力タイプの取扱について説明したものです。

その他の部分については、「ワイヤレス生産管理表示装置 11Dシリーズ取扱説明書」を参照して下さい。

本タイプは、標準の「11Dシリーズ」のアプリケーションです。

- ・ 機能の概要

実績が1カウントする度に、予め設定しておいた倍数分の数値が実績に加算されます。

<例> 設定されている倍数[25]、現在の実績 = 12000で
実績カウントが1回入った場合

$$\begin{aligned} \text{現在の実績} + (\text{設定してある倍数} \times \text{カウント数}) &= \text{新しい実績} \\ 1200 + (25 \times 1) &= 1225 \end{aligned}$$

実績数の表示は、[1225]となります。

2. 規格

作動規格の内容に倍数項目を追加して下さい。

倍 数	1 ~ 9 9 9 9 9	HD - * * *
-----	---------------	------------

3. コマンド一覧

工数予約未使用・工数予約（時刻）・工数予約（生産数）の各コマンド一覧に
[倍数コマンド]を追加して下さい。

キー	コマンド	機 能	
9	倍 数	倍数の設定・変更	ALL

4. 倍数設定

実績 1 カウント当りの倍数をセットします。

【1】 [9] を押します。

* は現在セットされているデータ

ディスプレイ

ここで [ENT .] キーを押すと通常画面に戻ります。

【2】 倍数を入力します。

<例> 2 4 なら [2] , [4] と入力します。

* は現在セットされているデータ

ディスプレイ

間違えた場合は、[CL .] キーを押してもう一度入力してください。

【3】 [ENT .] キーを押すと倍数がセットされます。

画面は、通常画面に戻ります。

通常画面

ディスプレイ

(注意事項)

倍数の値に [0] の設定は出来ません。

倍数の設定変更は、コントローラの動作中いつでもセットできます。

[UP] キー、または [DW] キーの入力に対しても倍数処理されます。

