

生産工程の作業ミス防止(ポカヨケ)!

無線機能を内蔵したシンプルなカウント機能付き受信機

ポカヨケカウンター

TW-800R-SC

2017.6発売!!



作業(ワーク)の員数管理

多彩なツールでの作業(ワーク)に対応

いままぐポカヨケ開始可能

- 員数管理ができます。
- 登録された作業(ワーク)のカウント数で判定し、出力とブザーでお知らせします。
- 作業(ワーク)毎のカウント数を最大8種類登録できます。
- ペン、トルクレンチ、プライヤーレンチ、スタンプ、バッテリーツールなどいろいろなツールと組み合わせて使用できます。
- 簡単ボタン操作だけで設定可能です。

お問合せは最寄りの販売店まで

またはヘルツ電子株式会社営業部まで

HERUTU

ヘルツ電子株式会社

〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町62-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <http://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp

※実際の商品は上記のLED色合いと若干異なることがあります。

作業(ワーク)の員数管理

ツール (送信機1台):ポカヨケカウンター1台で員数管理ができます。
(作業例)ワークのカウント数を"2"で登録した場合



カウント表示 2

カウント表示 1

カウント表示 0

締結完了!
PASS出力+ブザー
でお知らせします!

多彩なツールでの作業(ワーク)に対応

いろいろなツールと組み合わせて使用できます。
※バッテリーツールや特殊ツール等いろいろなツールとのカスタマイズも検討いたします。



最終工程のペンチェック。
チェック項目が多くても安心!

トルクレンチのボルト締結
員数管理ができます!

プライヤー作業でクランプ
外し。外し忘れを防ぎます!

検印作業もしっかりチェック!

いますぐポカヨケ開始可能

【簡単ボタン操作だけで設定可能です】

【出力機能】



外部入力により登録したワークを選択できます。
※Work-Select用入力ケーブルまたはスイッチBOXをご利用下さい。



登録されたワークのカウント数が"0"になるとPASS出力します。
カウントを超えて作業するとFAIL出力します。



※Judge用出力ケーブルをご利用下さい。

【仕様 (TW-800R-SC)】

表示	7セグメントLED 2桁(文字高さ55mm) ジャッジLED 青・黄・赤 RXLED 緑・赤・青
ボタン	電源/設定/リセット/▲/▼
ボリューム	ブザー音量調整用
電源	AC100V(ACアダプター付属)
入力	Work-Select入力 3Bit+COM (フォトカプラ入力)
出力	Judge出力 PASS/FAIL (パワートランジスタ出力 DC24V/0.1A)
外形寸法	150W×100H×30Dmm
重量	約250g
使用周波数	2403MHz~2478MHz
空中線電力	最大2.1mW

オプション



Work-Select用
入力ケーブル
TW-SC24-4



Judge用
出力ケーブル
TW-SC35-3



取付金具
TW-SCDS01



Work-Select用
スイッチBOX
TW-WS-02