HERUTU

ENP-MD01J クイックスタートガイド

V1.00

本書は、「En-Guard Portable(アンガード・ポータブル) ENP-MD01J」及び「安全見守りソフ トウェア En-Guard plus(アンガード・プラス)」「En-Guard Hub(アンガード・ハブ) ENH-LR01J」の使用を開始するための簡易取扱説明書です。

詳しい取扱い方法については、各製品に付属している取扱説明書を参照してください。

1. 概要

「ENP-MD01J」及び「En-Guard plus」「ENH-LR01J」を使用することにより、監督者が作業者の安全を見守ることが出来ます。また「ヘルメット着用センサー ENS-HH01」を使用すると、 作業者のヘルメット着用状態の監視を行うことが出来ます。



2. 設定手順

2-1. En-Guard Hub「ENH-LR01J」の準備

①付属のアンテナを「ENH-LR01J」へ取り付けてください。



「ENH-LR01J」を使用するには、PC ヘデバイスドライバのインストールが必要です。 インストールが完了するまで、「ENH-LR01J」を PC の USB 端子へ接続しないでください。

②Web ブラウザを起動させ、下記の URL ヘアクセスしてください。

● Silicon Labs 社 Web ページ

https://jp.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

③Web ページ内の「ダウンロード」をクリックし、ソフトウェアー覧より「CP210x Universal Windows Driver」を選択してください。ファイルが PC ヘダウンロードされます。

④エクスプローラーを起動させ、ダウンロードフォルダ内の「CP210x_Universal_Windows_
 Driver.zip」ファイルを右クリックし、「すべて展開」を選択してください。

⑤展開されたフォルダ内の「silabser.inf」ファイルを右クリックし、「インストール」を選択し てください。次の画面が表示されたら、「開く」および「はい」をクリックしてください。 「この操作を正しく終了しました。」の画面が表示されたら、インストール完了です。



⑥PCを再起動させてください。再起動後に、「ENH-LR01J」をPCへ接続してください。

 ⑦スタートボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択して起動させ、表示されている「ポート(COM と LPT)」をダブルクリックしてください。次の様に「Silicon Labs CP210x
 USB to UART Bridge(COM#)」と表示されていれば、正常にインストールされています。 また、COM#の番号表示は、お使いの PC により異なります。

✓ 単ポート(COMとLPT)				
	Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)			

①「En-Guard plus」の CD-ROM を PC ヘセットし、エクスプローラーを起動させ、CD ドライ ブの Installer フォルダ内の「setup」ファイルをダブルクリックしてください。 セットアップ画面が起動します。

En-Guard plus セット	アッブ ウィザー	ドヘようこそ		Ę
インストーラーは En-Guard plu	s をインストールする;	ために必要な手順	を示します	r.
この製品は、著作権に関する法 または一部を無断で複製したり、 注意ください。	律および国際条約に 、無断で複製物を頒布	より保護されていま iすると、著作権の	き。この 侵害とな	製品の全部 リますのでは

②「次へ(N)>」をクリックし、画面の指示に従ってインストールを行ってください。 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたら、インストール完了です。

2-3.「En-Guard plus」の起動

①デスクトップの「En-Guard plus」ショートカットをダブルクリックし、アプリケーションを起動 させてください。



②アプリケーションが起動すると、次の画面が表示されます。

■ En-Guard plusは実行中です。 URL: <u>http://192.168.250.12:50002/</u>

③表示されている URL をクリックしてください。Web ブラウザが立ち上がり、「En-Guard plus」の「安全状況確認画面」が表示されます。

HERUTU メニューを聴す	≜ *	
安全状況確認	グループの安全状況	
En-Guard Portable管理	見守り開始 見守り停止 更新 作業者表示 呼びかけ 空のグループを表示 グループの全選択/全相除	カード 🏻
基本設定		
製品情報		

2-4. 「En-Guard plus」の基本設定を行う

①「En-Guard plus」の「基本設定」画面にて「通信チャンネル」と「En-Guard Hub 接続ポート」の設定を行ってください。

「En-Guard plus」のメニュー「基本設定」を選択してください。次の画面が表示されます。

HERUTU メニューを増す		* *
安全状況確認	基本設定	
En-Guard Portable管理		
基本設定	システム設定作業者設定	
製品情報	通信周期(分):	3
		安全保護具の状態を取得する周期です
	応答表示時間(分):	3
		呼びかけ送信後の作業者からの「応答あり」「応答なし」を表示する時間です
	安全保護具の着用状態が Unsafe の場合のメロディ:	Preset1.mp3 🔹 📢
	ヘルプがあった場合のメロディ	Preset2.mp3 +
	優先順位(優先: 高-低):	安全保護具Unsafe - ヘルプ 🔹
	履歴データ出力(CSV 形式):	安全保護具, 位置情報 ◆
	地図テータキャッシュ:	64MB(6%)
(2)	通信チャンネル:	1 \$
3	En-Guard Hub接続ポート:	COM1 \$
	Webサービスボート番号:	50002
		ポート番号の変更には再起動が必要です

⑧COM#の番号は後の設定で必要になりますので、控えておいてください。

2-2.「En-Guard plus」のインストール

<En-Guard plus の動作に必要なシステム構成>

対応 OS	Windows10 32-bit / 64-bit、Windows11 64-bit
CPU	Intel® Core™ 1.5GHz 以上
必要メモリ	2GB 以上
解像度	1366×768(FWXGA)以上
HDD	100MB 以上(ログデータ、地図データ用に別途空き容量が必要)
ネットワークアダプタ	1 つ以上(地図表示機能を使用する場合は、インターネット接続が必要)
Web ブラウザ	Google Chrome(Chromium ベースの Web ブラウザ)

! <u>Windows のスリープ設定について</u>

「En-Guard plus」を常時動作させるため、Windowsのスリープ設定を「なし」にしてください。

①スタートボタンを右クリックしてください。

②メニューの「電源オプション」をクリックしてください。

③スリープの設定を「なし」にしてください。



②「通信チャンネル」を、「1」~「14」より選択してください。複数の「En-Guard plus」を使用 する場合には、それぞれ隣り合わない異なるチャンネルを選んでください。

③「En-Guard Hub 接続ポート」を選択してください。表示される COM より、「2-1. ⑦」で確認した COM#と同じ番号を選択してください。

④各選択が完了したら、変更が無い場合でも、必ず「保存」ボタンを押してください。

 ①「基本設定(システム設定/作業者設定)」には、使用に合わせて設定可能な様々 な機能や、項目があります。詳しくは、「En-Guard plus 取扱説明書 3-5. 基本設定画 面」を参照してください。

2-5. En-Guard Portable「ENP-MD01J」の登録

「ENP-MD01J」を使用するには、「En-Guard plus」へ登録が必要です。

ー度に複数台の「ENP-MD01J」の登録を行うことも可能です。その場合には、登録する 「ENP-MD01J」を、次の手順に従い、全て設定モードで起動させてください。 ①「ENP-MD01J」を設定モードで起動します。設定モードで起動するには、電源 OFF の状態から、メインボタンを押しながら、Power ボタンを 3 秒以上長押ししてください。Local LED が速い黄緑点滅で起動しますので、メインボタンを 1 回押して Wide LED の黄緑点滅に切り替えてください。



「ENP-MD01J」のバッテリーは、約50%程度充電して出荷しますが、もし起動しない 場合には、USB 端子より充電を行ってください。また、充電しながらでも「ENP-MD01J」 の登録は可能です。

②「En-Guard plus」のメニュー「En-Guard Portable 管理」を選択してください。次の画面が 表示されます。

HERUTU XII-taliat		. *		
安全状況確認	En-Guard Portable	e管理		
En-Guard Portable管理	2 録音み 新規登録·更新	3)		
基本設定				
製品情報	設定モード中のPortableを検出			対象を登録
	□ 製造番号	作業者 🛶	グループ ー	ブザー音量

③「新規登録・更新」ボタンを押してください。

④「設定モード中の Portable を検出」ボタンを押してください。検出開始の確認ダイアログ が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

⑤設定モード中の「ENP-MD01J」を検索し、検出した「ENP-MD01J」の製造番号が表示されます。検出中のアニメーションが停止するまでお待ちください。

En-Guard Portable管理					
登	録済み新規登録・更新				
設定モード中のPortableを検出 3台検出 8 対象を登録					
	製造番号	作業者 🖏	グループ	ブザー音星	
	0901000001		未所属 ~	★ ◆	
	0901000002	\bigcirc	未所属	大 +	
	0901000003		未所属	大 \$	

「ENP-MD01J」の検出が出来ない場合

・「En-Guard plus」の基本設定、「En-Guard Hub 接続ポート」の COM 番号を確認してください。 ・「ENP-MD01J」が設定モードで起動していることを確認してください。

⑥「ENP-MD01J」の製造番号は、本体裏面のラベルに記載してありますので、登録したい 「ENP-MD01J」のチェックボックスをチェックしてください。チェックすると「対象を登録」ボ タンが有効になります。

⑦チェックした「ENP-MD01J」の作業者名を20文字以内で入力してください。

⑧「対象を登録」ボタンを押すと、「En-Guard plus」より「ENP-MD01J」の設定が行われます。「ENP-MD01J」のWide LEDの黄緑点滅が黄緑点灯に切り替わると登録完了です。

⑨「ENP-MD01J」の Power ボタンを3秒以上長押しして、電源を OFF してください。

 「ENP-MD01J」登録時には「作業者名」以外の設定も行うことが出来ます。

 詳しくは、「En-Guard plus 取扱説明書 3-7. En-Guard Portable 管理画面(新規登録・
更新)」を参照してください。

⑤正常に見守り開始すると、グループ枠の背景色が灰から白に変わります。 また、「ENP-MD01J」のステータス LED が青点滅の場合は、緑点滅に切り替わります。

(i)見守り中は、定期的に「ENP-MD01J」と無線通信を行い、作業者の位置を取得し、 安全の監視を行います。

見守り開始後に、グループ枠の背景色が灰のまま、または赤になる場合 背景色が灰のままの場合は「見守り開始」ボタンを、背景色が赤の場合は「更新」ボタン を押してください。もし、背景色が白に変わらない場合は、「En-Guard plus」を再起動し てください。

2-7. 「En-Guard plus」で見守り停止

①作業時間外、休憩時間には「En-Guard plus」の安全状況画面の「見守り停止」ボタンを 押して、見守り状態を停止させてください。グループ枠の背景色が灰に変わり、「ENP-MD01J」のステータス LED が青点滅または黄点滅に切り替わります。

3. ヘルメット着用センサー「ENS-HH01」をお使いの場合

3-1.「ENS-HH01」の初期設定

タッチセンサーのセンサリング精度を確保するため、ヘルメットをご利用になる環境で初 期設定を行ってください。初期設定は一度行えば、毎回行う必要はありません。

①テストスイッチを1 秒以内に3回押してください。LED が10回点滅しながら初期設定が 行われます。LED 点滅中は、タッチセンサーに手や物が触れない様にしてください。



※出荷時にコイン電池を装着済みです。

3-2. 「ENS-HH01」のペアリング

「ENS-HH01」を使用するには、「ENP-MD01J」とペアリング(登録)が必要です。

①「ENP-MD01J」を設定モードで起動します。設定モードで起動するには、電源 OFF の状態から、メインボタンを押しながら、Power ボタンを 3 秒以上長押しします。Local LED が 速い黄緑点滅で起動しますので、そのままの状態にしてください。

②「ENS-HH01」のテストスイッチを3秒以上長押ししてください。

③「ENP-MD01J」のブザーが鳴動し、Local LED の黄緑点滅が黄緑点灯に切り替わると ペアリング完了です。

④「ENP-MD01J」の Power ボタンを 3 秒以上長押しして、電源を OFF してください。

3-3. 「ENS-HH01」をヘルメットへ取り付け

①「ENS-HH01」は、ヘルメットのあごひもに取り付けて使用します。

ヘルメットのあごひもの長さを、あごと、あごひもの間に人差し指1本入る程度の長さに 調整し、タッチセンサーが肌に触れる向きで「ENS-HH01」を取り付けてください。



3-4. ヘルメットの着用状態を監視する

ヘルメット着用状態の監視を行うには、「En-Guard plus」で見守り開始を行う必要があります。見守り停止中は、ヘルメット着用状態の監視を行いません。

2-6.「En-Guard plus」で見守り開始

①「ENP-MD01J」の Power ボタンを3 秒以上長押しして、電源を ON してください。ステー タス LED は、位置情報(GNSS)を取得していると青点滅、していないと黄点滅になります。

②「En-Guard plus」のメニュー「安全状況確認」を選択してください。次の画面が表示され ます。

HERUTU メニューを聴す	▲ *	
安全状況種認 En-Guard Portable管理 基本設定 副品情報	グループの安全状況	

③グループ枠のチェックボックスをチェックしてください。

④「見守り開始」ボタンを押してください。見守り開始の確認ダイアログが表示されますの で、「OK」ボタンを押してください。 ①「ENP-MD01J」の Power ボタンを 3 秒以上長押しして、電源を ON してください。

②「ENS-HH01」を取り付けたヘルメットを着用してください。

③「En-Guard plus」で見守り開始を行ってください。

見守り中にヘルメットを正しく着用出来ていない場合、「ENP-MD01J」はブザーとバイブ で、「En-Guard plus」はメッセージ表示とメロディで通知を行います。

